

IYALY SRL
Via Pola 23
20124 Milano (MI)

FICHE TECHNIQUE

du 06/08/2024

PHOTOS DE PRODUITS



NOM DU PRODUIT

IRONCLEAN
DÉTARTRANT POUR LE FER À REPASSER

FORMAT

350 gr e 12.35 Oz.

CERTIFICATIONS



UFI

6T10-K0EP-N00R-JNUS

CODE DE L'ARTICLE

CH031

DESCRIPTION DU PRODUIT

IRONCLEAN est un puissant détartrant professionnel qui dissout les dépôts de calcaire ayant tendance à s'accumuler dans la chaudière, sur la semelle et dans les buses du fer à repasser. Utilisé périodiquement, il garantit un fonctionnement parfait de l'appareil, prolongeant ainsi sa durée de vie. Il empêche la sortie de résidus par les trous qui pourraient endommager et tacher les vêtements. Conçu pour l'entretien et le nettoyage des fers à repasser à chaudière. Son pouvoir détartrant permet d'éliminer le calcaire causé par l'utilisation d'eau du robinet ou d'eau particulièrement dure.

MODE D'EMPLOI

- 1) Préparer une solution 1/5 (une dose d'IRONCLEAN dans 5 d'eau).
 - 2) Débrancher le fer à repasser et verser la solution préparée à l'intérieur, en veillant à placer le fer à repasser en position horizontale pour faciliter l'évacuation de la vapeur et des résidus éventuels.
 - 3) Allumer le fer à repasser et laisser-le chauffer.
 - 4) Laisser reposer quelques minutes avant d'appuyer à plusieurs reprises sur le bouton vapeur jusqu'à ce que la solution soit complètement vidée.
 - 5) Répéter la même opération avec de l'eau propre et froide uniquement, rincer et sécher la plaque avec un chiffon.
- En cas d'incrustations importantes et anciennes, répéter l'opération. Pour les machines dotées d'un programme de détartrage, suivre les instructions du fabricant.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION

DANGER. Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Porter des gants de protection/-des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau (ou prendre une douche). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations locales/nationales/internationales.



COMPOSITION

Contient (EC Reg. 648/2004) : <5% d'acide citrique, orthophosphates.

AUTRES INFORMATIONS

PRODUIT PROFESSIONNEL : Lire le mode d'emploi et respecter les avertissements. Aucune responsabilité n'est attribuable au fournisseur en ce qui concerne les résultats obtenus et/ou les dommages aux biens ou aux personnes résultant directement ou indirectement d'une utilisation impropre ou non conforme, les modalités d'application étant hors de son contrôle et/ou de sa vérification d'application également. Toujours vérifier l'intégrité du produit et son adéquation au cas spécifique/cas particulier sous réserve d'essais préalables.